



Technische fiche

4060

Impregnatie met dennen- en lijnolie

gebruik : Binnenshuis
(buitenshuis)

Vorm : olieachtige fase

- Toepassingsdomein :** Voorbehandeling van hout vóór het aanbrengen van lak of oliebeits. Binnenshuis biedt het een anti-stof bescherming voor weinig belast hout. Niet binnenshuis gebruiken op meubels en niet voor de afwerking van vloeren en werkoppervlakken.
- Eigenschappen :** Olieachtige impregnatie met sterke penetratie. Homogenisatie en absorptie-vermindering van houtoppervlakken. Doet hout herleven en verhoogt de natuurlijke vezelstructuur van het hout. Microporeus en elastisch. Getest conform de norm DIN EN 71/3 (speelgoed).
- Samenstelling :** Op basis van natuurlijke vernieuwbare grondstoffen : lijnolie, dennenolie, loodvrije siccatieven (Mangaan), isoparafine zonder aromatische middelen.
- Uitstoot:** Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

- Gereedschap :** Borstel, verfpistool
- Vorbereiding:** De ondergrond moet absorberend zijn, droog (<12% vochtigheid), zuiver, zonder stof noch vet en neutraal voor elke scheikundige behandeling. Verwijder de oude lagen en resten was, vernis... die het resultaat negatief kunnen beïnvloeden. Het oppervlak zorgvuldig afschuren. Vergrijsd hout moet worden geschuurd tot het blanke hout zichtbaar wordt. Harshoudende en exotische houtsoorten ontvetten met alcohol.
- Gebruiksaanwijzing :** Goed schudden vóór gebruik. Niet onder de 15°C werken. De impregnatie rijkelijk aanbrengen om een diepe en grondige penetratie en een gelijkmatige verzadiging te bekomen. Het eventueel teveel na 1 uur verwijderen. Op sterk absorberende plaatsen (houtuiteinden), 24 uur laten drogen alvorens de volgende laag aan te brengen.

Bij nieuwe ramen worden de afsluitrubbers en silicone pas aangebracht na volledige droging. Geen impregnatie aanbrengen op silicone! Best eerst uittesten op houten die

gebeitst, geschuurd, gekleurd of voorbehandeld zijn, aangezien kleurveranderingen kunnen optreden na ongeveer een week.

- Droogtijd :** Droog na 24 uur bij 20°C. Door de samenstelling op basis van natuurlijke plantaardige oliën en een oxidatie bij het drogen, kan er een typische geur ontstaan : gelieve de ruimtes voldoende te verluchten. Frisse en vochtige werksomstandigheden verlengen de droogtijd.
- Rendement :** Volgens de porositeit van de ondergrond : 10 m²/liter
- Reiniging gereedschap :** Met *Galtane "Plantaardig oplosmiddel"* (ref. 2060)
- Voorzorgen en opslag :** Laat doeken en werkkleren die in olie gedrenkt zijn plat en in open lucht opdrogen: risico van zelfontbranding. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

De producten die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche kan enkel als advies worden beschouwd.

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Actina bvba

Chemin de l'Ermitte, 69
B-1420 Braine l'Alleud
België

Tel. 02 384 98 15
Fax 02 384 94 50
info@galtane.com

04/04/2014